www.greenstorage.ru

Хозблок

«Greenstorage»

Руководство для сборки

Model S 1001C 8 x 6 ft.
(261x181x198) cm, S= 4,7 m2.

Для сборки нужно два человека и 2-3 часа

Список частей

Примечание: проверьте все части предварительно перед сборкой

Пункт No.	Количество
(T-B1)	(2)
(T-B3)	(2)
(T-B4)	(1)
(T-B5)	(1)
(T-B6)	(1)
(T-B7)	(2)
(T-8)	(4)
(T-B9)	(1)
(T-B10)	(1)
(T-B12)	(1)
(T-B13)	(2)
(T-14)	(6)
(T-B15)	(1)
(T-16)	(1)
(T-17)	(1)
(T-B18)	(1)
(T-B19)	(2)
(T-B20)	(2)
(T-B22)	(4)
(T-B23)	(2)
(T-B24)	(2)
(T-B25)	(2)
(T-26)	(2)
(T-27)	(2)
(T-B28)	(2)
(T-B29)	(4)
(T-B38)	(2)
(T-B39)	(2)
(T-P1)	(4)
(T-P2)	(4)

Пункт No.	Количество
(T-P3)	(4)
(T-P4)	(2)
(T-P5)	(4)
(T-P6)	(2)
(T-P7)	(1)
(T-P8)	(2)
(T-B40)	(200)
(T-B41)	(225)
(T-B42)	(30)
(T-B43)	(70)
(T-B44) Пластиковый колпачок	(96)

Аксессуары и профили



Необходимые инструменты:

Перчатки
Регулируемый гаечный ключ
Плотницкий угол 90 град.
Лестница 8 ступеней
Уровень-3 ft/ (1м)
Крестообразная отвертка
Измерительная рулетка

Раздельная схема



ПРИМЕЧАНИЕ: важно следовать этим инструкциям шаг за шагом

Хозблоки могут быть собраны на поверхности платформы из дерева или на поверхности фундамента из бетона.

Деревянная платформа является дополнительной опцией и в список не включена.

Деревянная платформа.
Следующее является списком пиломатериала нужного вам размера

Деревянные бруски обработанные антисептиком
50mm*101.6mm*1805mm……...(2)
50mm*101.6mm*2401.8mm……(3)

Влагостойкая фанера (CDX-19mm)
19mm*618mm*2605mm…….....(1)
19mm*1187mm*2605mm…….....(1)

ВАЖНО: не собирай в условиях ветра!

ВАЖНО: м**ы советуем чистить крышу вашего железного сарая от снега после каждого большого снегопада!**

1. Для изготовления одной рамки деревянной платформы 1805mm x 2605mm, используйте бруски размером сечения 50mm x101.6mm, обработанные антисептиком.





2. Используйте влагостойкую фанеру CDX нарезайте и совмещайте листы так, чтобы фундамент получился прочным, прямоугольным и гладким.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

3. Соберите левую (T-B1) и правую (T-B1) заднюю штангу металлического каркаса с помощью 4-х винтов (T-B41).
Примечание: обратите внимание на острые края!





4. Положите штангу каркаса на платформу фундамента. Присоедините боковые штанги каркаса (T-B3) к задней, уже сочлененной ранее штанги фундамента (T-B1). Скрепите их двумя винтами (T-B41) на обеих сторонах.





5. «Нахлестните» фронтальные штанги каркаса (T-B4)&(T-B5) на боковые (T-B3) на обеих сторонах и скрепите их винтами (T-B41) в обоих углах.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

6. Поставьте входной пандус (T-B6) поверх деталей (T-B4) & (T-B5). Закрепите винтами (T-B42) на платформе.





7. Проверьте прямые углы каркаса. Зафиксируйте штанги каркаса в форме идеального прямоугольника. Используйте винты (T-B42) , чтобы фиксировать сборку на платформе.





8. Установите стенную панель (T-B7) на штангу каркаса (T-B5). Это - передняя правая сторона хозблока. Совместите отверстия внизу стеновой панели с отверстиями в штанге каркаса. Закрепите винтами (T-B41) с шайбами (T-B40) снаружи..





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

9. Установите правый, передний (T-8) угол стеновой панели на штанге остова каркаса (T-B3). Совместите внизу отверстия панели и каркаса, и скрепите детали, используя (T-B41) винты с шайбами. Используйте (T-B43) болт и гайку с шайбой (T-B40), чтобы соединить вместе обе стеновые панели.





10. Поставьте стенную панель (T-B7) на штангу остова каркаса (T-B4). Совместите внизу отверстия панели и штанги каркаса, и используйте винты (T-B41) с шайбами, чтобы зафиксировать.





11. Поставьте передний угол стенной панели (T-8) на штангу остова каркаса(T-B3). Совместите внизу отверстия панели и штанги каркаса, и используйте (T-B41) винты с шайбами, чтобы зафиксировать. Используйте (T-B43) болт и гайку с шайбой (T-B40), чтобы соединить в середине стеновые панели.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

12. Поставьте соединительную скобу (T-P7) на стыке планок ходового канала (T-B10)&(T-B9). Совместите отверстия скобы и ходового канала, и закрепите (T-B41) сверху и с внешней стороны винтами. Вставьте 4 верхних ползунка (T-P2) в ходовой канал.





13. Установите ходовой (T-B10) & (T-B9) канал наверх стеновой панели (T-B7) изнутри сарая. Совместите отверстия канала и стеновой панели, используя (T-B41) винты с шайбами, чтобы фиксировать.





14. Поставьте задний угол стенной панели (T-8) на штангу остова (T-B3). Совместите внизу отверстия панели и штанги остова, и используйте (T-B41) винты с шайбой, чтобы они скрепили в середине стеновые панели между собой.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

15. Поставьте стенную панель (T-14) на штангу остова (T-B2). Совместите внизу отверстия панели и с штанги остова. Закрепите (T-B41) винтами с шайбами.
Используйте (T-B43) болт и гайку с шайбой, чтобы они скрепили в середине стеновые панели между собой.





16. Поставьте верхний уголок (T-B13) наверх стеновой панели (T-8)&(T-8) изнутри сарая.
Совместите отверстия, и закрепите (T-B41) винтами с шайбами.





17. Поставьте заднюю угловую стенную панель (T-8) на штангу остова (T-B3). Совместите внизу отверстия панели и штанги, и соедините, используя (T-B41) винты с шайбами.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

18. Поставьте стенную панель (T-14) на штангу остова (T-B1). Совместите отверстия внизу панели и штанги остова и используйте (T-B41) винты с шайбами, чтобы закрепить. Используйте (T-B43) болт & гайку с шайбой, чтобы они скрепили в середине стены панели между собой.





19. Соедините левый и правый (T-B12) & (T-B15) задние верхние уголки вместе с помощью (T-B41) винтов.





20. Поставьте левый и правый верхние, задние уголки (T-B12) & (T-B15) поверх стеновой панели (T-14) изнутри сарая. Совместите отверстия вверху Уголка и панели и закрепите (T-B41) винтами с шайбами.

Примечание: Верхнему боковому уголку (T-B13) необходимо сесть сверху на верхние задние уголки слева и справа (T-B12) & (T-B15) Посмотрите увеличенное:





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

21. Поставьте сверху стеновой панели (T-8) уголок (T-B13) изнутри.
Совместите отверстия и закрепите (T-B41) винтами с шайбами.





22. Поставьте стеновую панель (T-14) на штангу остова (T-B3) и перекройте ею внахлест по бокам соседние панели. Прикрепите стеновую панель к верхнему уголку, к штанге остова внизу с помощью (T-B41) винтов с шайбами. Используйте (T-B43) болт и гайку с шайбой, чтобы они скрепили вместе стеновые панели.





23. Поставьте стеновую панель (T-14) на штангу остова и закрепите (T-B41) винтами с шайбами. Используйте (T-B43) болт и гайку с шайбой, чтобы они соединили вместе в середине стеновые панели.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

24. Поставьте колонку левой двери нижним концом (T-16) на штангу остова (T-B4), и вставьте в стеновую панель.





25. Соедините колонку двери со стеновой панелью (T-B7), используя (T-B41) винты. Повторите то же самое для правой колонки двери (T-17).





26. Установите крышку ходового канала (T-B18) поверх соединительной скобы (T-P7). Используйте винт (T-B41), чтобы соединить крышку ходового канала (T-A18) с колонкой двери (T-17) & (T-16).





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

27. Установите панель фронтона (T-B19) сверху ходового канала (T-B10). Сдвигайте панель фронтона острым концом внутрь верхнего уголка боковой стороны (T-B13).Совместите отверстия внизу фронтона с отверстиями ходового канала и закрепите (T-B41) винтами изнутри.





28. Установите панель фронтона (T-B20) поверх ходового канала (T-B9). Вставьте панель фронтона своим острым концом внутрь верхнего уголка боковой стороны (T-B13). Совместите отверстия низа фронтона с отверстиями ходового канала и закрепите (T-B41) винтами изнутри.





29. Скрепите панели фронтона (T-B19) & (T-B20) вместе с Г-образными уголками (T-P8). Используйте (T-B41) винты & (T-B43) болт и гайку , чтобы закрепить.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

30. Используйте тот же самый метод в качестве предыдущего пункта, чтобы соединить (T-B19) &(T-B20) сверху задних сторон (T-B12) & (T-B15). Соедините панели фронтона (T-B20) & (T-B19) вместе, используя болты и гайки (T-B43).





31. Соедините один конец лаги крыши (T-B22) с опорным уголком (T-B29), используя болты и гайки с шайбами. Другой конец также (T-B29).





32. Крепите лагу крыши (T-B22) к панелям фронтона (T-B19) & (T-B20). Совместите отверстия между концами лаги крыши (T-B29) & (T-B29) и панелью фронтона. Закрепите болтами (T-B43) и гайками с шайбами.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

33. Соберите другие 2 лаги крыши (T-B22) вместе с (T-B43), используя болты и гайки.

ВНИМАНИЕ: обратите внимание, чтобы рамки на (T-B22) были одинаковые!





34. Вставьте один конец центральной лаги крыши в панель фронтона. Так, чтобы центральное ребро фронтона вошло между профилями лаги. Закрепите болтами (T-B43) и гайками. Сделайте то же самое для другого конца.

ВНИМАНИЕ: смотрите, чтобы наклонная рамка на (T-B22) была сверху!





35. Положите панель крыши (T-B23) на панели фронтона (T-B19). Совместите отверстия с панелью фронтона, лаги крыши и боковым верхним уголком. Закрепите (T-B43) болтами с гайками и винтами (T-B41) с шайбами.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

36. Совместите отверстия с лагой крыши и верхним уголком по бокам сарая. Закрепите (T-B41) винтами с шайбами.



37. Положите панель крыши (T-B24) на лагу крыши и закрепите винтами (T-B41) с шайбами. Потом положите панель крыши (T-B25) на лагу и на панели фронтона. Закрепите винтами (T-B41) с шайбами и болтом и гайкой на панели фронтона, лаге крыши и уголке боковой стороны.





38. Положите панель крыши (T-B23) на панели фронтона и лагу крыши. Используйте (T-B43) болт и гайку и винтами (T-B41) с шайбами, чтобы скрепить панель фронтона, лагу крыши и верхний уголок на боковой стороне сарая.



Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

39. Положите панель крыши (T-B24) на лаге крыши и закрепите винтами (T-B41) с шайбами. Потом установите панель крыши (T-B25) и закрепите панель фронтона, лагу крыши и верхний уголок боковой стороны с помощью (T-B43) болта и гайки и винтов (T-A41) с шайбами.





40. Установите ветровые планки (T-B39) & (T-B38) на панели крыши. Закрепите винтами (T-B41) с шайбами. Потом установите боковые планки крыши (T-26) & (T-27) на панели крыши. Закрепите винтами (T-B41) с шайбами.





41. Установите центральный конек крыши (T-B28) вместе, используя (T-B41) винты с шайбами.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

42. Поставьте собранный конек крыши поверх панелей крыши.
Совместите отверстия и закрепите (T-B41) винтами с шайбами.





43. Наденьте с фронта и сзади сарая на концы конька крышки (T-P4) и закрепите винтами (T-B41) с шайбами.





44. Установите угловые крышки (T-P3) на углах крыши и закрепите винтами (T-B42) с шайбами.





Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

45. Вставьте крышку вентиляции (T-P5) в переднюю и заднюю панель фронтона и закрепите винтами (T-B41) с шайбами.





46. Наденьте пластмассовый колпачек (T-B44) для винтов и болтов изнутри, чтобы они не ранили вас своими концами.





Дверь

Нужные детали

Пункт №	Количество
(T-B30)	(1)
(T-31)	(2)
(T-B32)	(4)
(T-B33)	(1)
(T-B34)	(1)
(T-B35)	(1)
(T-B36)	(1)
(T-B37)	(1)



Левая дверь



Правая дверь

Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

Сборка двери

1. Присоедините боковую полосу (T-31) на левой (T-B30) и правой (T-B35) дверных панелях изнутри сарая. Используйте болты (T-B43) и гайки с шайбами.





Левая дверь Правая дверь

2. Соберите на дверях наклонные ребра жесткости (T-B32) изнутри сарая. Один конец полосы должен находиться во внутренней стороне (T-31), а другой конец - во внутренней стороне дверной панели. Используйте болты (T-B43) и гайки с шайбами.





Левая дверь Правая дверь

3. Соедините наклонную полосу (T-A32) с боковой полосой (T-31), используя винты (T-A41). Посмотрите детали внизу:





Левая дверь Правая дверь

Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

4. Соедините полосу (T-B33) с дверной панелью. Обеспечьте чтобы верхний конец дверной панели был вставлен в (T-B33). Закрепите (T-B33) с (T-31), используя винты (T-B41). Закрепите другой конец через дверную панель с (T-B32), используя винты (T-B41).





Левая дверь

5. Соедините полосу (T-B34) с дверной панелью. Обеспечьте чтобы нижний край дверной панели был вставлен в (T-B34). Закрепите (T-B41) с (T-31). Используйте болты (T-B43) и гайки с шайбами.





Левая дверь

6. Соедините полосу (T-B36) с дверной панелью. Обеспечьте чтобы верхний край дверной панели был вставлен в (T-B36). Закрепите (T-B36) с (T-31), используя винты (T-B41). Закрепите другой конец через дверную панель с (T-B32), используя винты (T-B41).





Правая дверь

Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

7. Соберите полосу (T-B37) с дверной панелью. Обеспечьте чтобы нижний край дверной панели был вставлен в (T-B37). Закрепите (T-B41) с (T-31). Используйте болты (T-B43) и гайки с шайбами.







Правая дверь

8. Соберите нижний ползунок (T-P1) внизу дверной панели, используя (T-B43) болты и гайки с шайбами. Потом прикрепите дверную ручку (T-P6) к дверной панели с передней стороны, используя болты (T-B43) и гайки.







Левая дверь

Правая дверь

9. Передвигайте дверную панель и установите ее в передней штанге остова (T-B6). Добейтесь,чтобы нижний ползунок (T-P1) скользил внутри передней штанги остова. Закрепите верхнюю дверную панель с верхним ползунком (T-P2), используя (T-B41) винты и шайбы.









Важно: наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ранения!

10. Навести дырки на дверную панель,
чтобы дверь была точно собрана.



Регулировочные отверстия позволяют дверям соответствовать своей длине.



ВНИМАНИЕ:
Отверстия на полосе дверной панели (T-B33) &
(T-B36) позволяют Вам регулировать двери.